

BRUKERMANUAL (V1.0)

Nødlader Mode2

Lader 6 – 8 eller 10 amper, T2 m/schuko, 6m kabel

Model No.: LAD-ST-E212M3T2



LAD-ST-E212M3T2

Kjekt å vite

1. En nødlader skal ikke brukes til fast ladning.
2. Sjekk jevnlig kabel og og ladeboks for skader.
3. Unngå skjøteledninger.
4. Les gjerne ladevettregler på DBS's nettside.

Brukerinstruksjoner.

1. Koble til stikkontakten til strømkilden.
2. Velg ønsket amper (6 – 8 eller 10A)
 - a. For å endre amper lagt trykk «touchknappen» inn til en av lysene 6 – 8 eller 10 flytter seg og blir grønn.
 - b. Kort trykk for å velge amper.
 - c. Bekreft valg med lagt trykk og lampen lyser blått.
3. Laderen er nå klar for å tilkobles bilen.
4. Avslutt ladingen med å frakoble bilen først.
5. Når er ladningen ferdig og du kan trekke ut stikkontakten fra strømkilden. (Laderen husker siste innstilling når den tilkobles på nytt)



FEILSØKING!

- Lampen for ladefeil blinker rødt.

Dette betyr jordingsfeil. Sjekk at stikkontakten er skikkelig tilkoblet og at det ikke er skader på ledningen eller ladeboksen. (*) Prøv også tilkoble laderen på nytt og se om problemet forsvinner. Hvis ikke avbryt ladingen og forsøk på annen stikkontakt og annen strømkurs.

- Lampen lyser konstant rødt. Prøv punkt (*)

Hvis lampen fortsatt lyser rødt avslutt ladingen. Ta kontakt med de du har kjøpt laderen av. Forsøk på ingen måte å reparere en defekt lader!

1. Product information (på engelsk)	
Name	Portable EV charger
Model	LAD-ST-E212M3T2
Standard	IEC61851 - 1/IEC62752
Charging type	Mode 2
2. Specifications	
AC input	230Vac+15% Max.10A
Input wire L1/N/PE	
AC output	2.3KW@Max 10A(6A/8A/10A optional) Max 10A
Energy Meter	Measure IC 2%
3. User interface	
Display	No LCD
Status indication	Color LED
User authentication	Plug&Charge
Communication	NA
Protocol IEC61851 - 1	
4. Mechanical	
Dimensions HxWxD	242mm110mm58mm
Weight	3KG
Charging interface	IEC62196 - 2(Type2) tether cable 5m
5. Environmental	
Operating temperature -30°C~+50°C	
Store temperature	-40°C~+80°C
Humidity	585% RH
Altitude	≤2000m
Mounting	Wall or Free
IP&IK rating	IP65/IK10
Enclosure	ABS+PC
6. Protection	
RCD	AC30mA
Input line	Surge protection, OVP/UVP, ground fault warning
Output line CP fault, OCP/OTP, relay welding protection	
7. Standard & Certificate	
Standard	IEC/EN 61851-1, IEC62752, IEC61000
Certificate	CE Pending

Importør Digitus Nordic AS - Sørliveien 80, 1788 HALDEN - Tel: 22 44 33 11